

主机排水流程



1.首先打开主机盖，取出清水桶，将清水桶内的水倒完。



2.将底托水倾斜倒入储水桶提出底托。



3.打开排水阀排水，等待排完储水桶内部水。



4.插上主机电源按下开关，机器自动排出管道内部余水。



5.用干毛巾擦干储水桶内壁及用毛巾吸出桶底小圆槽内残余水。



6.排水完成关闭排水阀，成90度垂直即可。